

Что нужно настроить в приборе для работы с Виалоном:

Настроить IP адрес и порт на виалоновские

Также настроить уникальный ID и пароль - у нас это называется логин и пароль.

Настраивать прибор можно или по смс или с помощью специальной программы (программатора).

Для настройки по смс необходимо отослать нужные команды на прибор.

Формат смс: пароль пробел команда

команды:

IPA=новый IP

IPA? - проверка текущего IP адреса

IPP=новый порт

IPP? - проверка текущего IP порта

LOGPAS=новыйлогин новыйпароль

LOGPAS? - проверка текущего логина и пароля

APN=новая точка доступа (если нужно, в зависимости от оператора)

например пароль в приборе password, тогда смс для смены IP адреса будет иметь вид:

password IPA=новый IP

также послать на прибор следующие команды:

#P150=1 - включение нужного протокола

#P154=1 - авто передача данных

dataclr - очистка памяти

подключить и настроить зажигание

если на желтый провод, то это третий доп вход.

команды:

#P125=4

ReSeT